

Verlegehinweise für den Anschluss des flexiblen Lüftungsrohrs an das Ventilgehäuse



Die Abdichtung muss in die zweite Nut gelegt werden



Ein geeignetes Schmiermittel erleichtert das Einsetzen in den Kanal.



Durch das Drücken der Arretierung wird der Kanal gesichert.

